

## Teclado com fio LCD com 02 zonas

PST-ATL-M402

Visualize o manual completo em:



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Positivo Tecnologia!

Este produto foi desenvolvido para que você possa cuidar de sua própria segurança de forma independente.

### 3.CUIDADOS E SEGURANÇA

- Adote todas as orientações contidas no manual para efetuar a montagem e instalação do item;
- Verifique se o local de instalação é firme e não está sujeito a vibrações;
- Evite instalar em locais como placas suspensas e árvores que possam ser afetadas pelo vento, assim como outros objetos na área de subcobertura e áreas de curvas onde animais possam entrar;
- Uso exclusivo em ambientes internos.

### Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra.

Pela Internet: [www.positivoseg.com.br](http://www.positivoseg.com.br)  
Via E-mail: [pele\\_endereco\\_positivoseg.suporte@positivo.com.br](mailto:pele_endereco_positivoseg.suporte@positivo.com.br)  
Via Whatsapp: (41) 3316-7421

Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **0800-727-5137**, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília). A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a revenda autorizada POSITIVO para iniciar o processo de reparo ou troca do produto.

### CUIDADOS E ALERTAS PARA ASSEGURAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DE SEU PRODUTO

**Instalação:** você adquiriu um produto Positivo com propósito de aprimorar a segurança e/ou monitoramento de sua residência, local de trabalho ou outro ambiente. A Positivo fornece única e exclusivamente o equipamento, não sendo responsável pela instalação do mesmo no local desejado. É de sua completa e integral responsabilidade a execução da instalação do equipamento, seja de forma própria ou mediante a contratação de profissional capaz e tecnicamente qualificado para isso. A Positivo não se responsabiliza por erros realizados durante a instalação que possam comprometer a efetividade do equipamento e, tão pouco, erros que acabem danificando o produto.

Garanta que a instalação do produto seja feita em local fixo e estável, pois a queda pode gerar danos ao equipamento. O produto deve ser instalado em local protegido contra exposição a chuvas, ventanias, substâncias inflamáveis, explosivas e/ou corrosivas, bem como não aponte a câmera diretamente para a luz solar, pois pode acarretar danos ao sensor de imagem, causando distorções nas imagens. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especificações técnicas.

### 4.DESCRICÃO DOS BOTÕES

ÍCONE	SIGNIFICADO	DESCRIÇÃO
	Armar/ Tecla de retorno	Armar defesa nas zonas, voltar ao menu anterior/ sair do menu
	Interno/ seta para cima	Estabelecer posições defensivas na partição; selecione para cima, pressione por 3 segundos para aumentar o volume
	Desarme/ seta para baixo	Desarmar defesa da zona; selecione para baixo, pressione por 3 segundos para diminuir o volume
	SOS/ Tecla de confirmação	Em modo de espera, pressione e segure por 3 segundos para acionar o alarme de emergência. Após entrar nas configurações, ele serve como um botão de confirmação.
	Nº 1	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "1 . . ."
	Nº 2, abc	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "2abcABC"
	Nº 3, def	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "3defDEF"
	Nº 4, ghi	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "4ghiGHI"
	Nº 5, jkl	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "5jklJKL"
	Nº 6, mno	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "6mnoMNO"
	Nº 7, pqrs	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "7pqrsPQRS"
	Nº 8, tuv	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "8tuvTUV"
	Nº 9, wxyz	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "9wxyzWXYZ"
	Nº 0	Ao inserir texto, pressionar repetidamente pode alterar entre "0" e espaço
	Configurações	-
	Confirmar	Inserir opções


**Energia e elétrica:** Esse produto deve ser utilizado com a fonte de alimentação de energia que o acompanha, podendo haver prejuízos ao seu correto funcionamento a utilização de outra fonte de energia. Adicionalmente, relembramos que a instalação e a operação do produto devem ser realizadas em conformidade com as normas de segurança elétrica local. Não sobreaqueça as tomadas elétricas e extensões. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico. A Positivo não se responsabiliza por incêndios ou choques elétricos causados por manuseio e/ou instalações inapropriadas. Não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, pois há risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos.

**Manuseio:** ao manusear e/ou transportar o produto, tome os devidos cuidados com o equipamento para evitar danos causados por peso, vibrações ou respingos de água durante o transporte, armazenagem e/ou instalação. Em hipótese alguma desmonte o produto e não toque suas partes internas, o que automaticamente acarretará a perda de garantia. Não a exponha o produto a choques e/ou vibrações. Caso identifique algum problema com o produto, não tente consertar o equipamento, abrindo ou removendo a tampa ou qualquer outro componente, pois, além de perder a garantia, pode representar perigo. Deixe que toda assistência seja feita por nossa rede autorizada.

**Armazene a embalagem:** recomendamos que realize a guarda cuidadosa da embalagem original do produto, caso haja a necessidade de envio do produto para análise de garantia ou para eventual transporte particular para instalação em outro local. Esta recomendação é feita em virtude de embalagens diferentes da original poderem causar danos ao dispositivo durante o transporte.


**Infurtúnios:** Ao adquirir este produto você está ciente que o equipamento é um meio eletrônico de monitoramento e que pode contribuir para sua segurança e inibição de atuação de meliantes. Contudo, a Positivo, em hipótese alguma, se responsabiliza e/ou emite garantia para infurtúnios como roubo e furto ou, ainda, o não armazenamento das imagens, não sendo o produto uma garantia de não ocorrência de delitos ou qualquer outro evento indesejado.

### 1. ESPECIFICAÇÃO



### 2.CONEXÃO COM A CENTRAL

Siga o diagrama de conexão abaixo para realizar a ligação com a central:



Z1 e Z2 correspondem ao número de zona 09 e 10, respectivamente. Se múltiplos teclados com fio forem conectados, a ordem da zona será linear (até a zona 24).

### 5.OPERAÇÕES COMUNS DO TECLADO

A senha padrão do sistema para o administrador é **012345**, e para o usuário principal é **1234**;


Para melhorar a segurança do sistema, altere a senha em tempo hábil e guarde-a adequadamente;

- **Acesso ao menu de configurações:** 012345\*0#
- **Restaurar as configurações de fábrica:** 012345\*9#
- **Versão do sistema:** \*1#
- **Visualizar endereço IP da central:** \*2#
- **Ajuste do tom das teclas do teclado:** Em modo de espera, pressione e segure / , e o teclado emitirá um som de "beep" para aumentar/diminuir o volume;
- **Recuperação de senha:** Dentro de 1 minuto após a inicialização do sistema, insira 000000\*0# no teclado para fazer login e corrigir a senha esquecida do usuário.

### 6.CONFIGURAÇÕES DO ENDEREÇO DO TECLADO

Após conectar o novo teclado, o teclado mostrará que o endereço não foi configurado. Desarme e mantenha pressionado **\*** no modo de espera por 3 segundos para configurar o endereço do teclado. Até 8 teclados podem ser adicionados.

Por exemplo, adicionar o teclado no endereço 07:



O teclado emite dois "beeps", indicando que o endereço do teclado foi definido com sucesso e o teclado automaticamente retorna para a interface de espera.

**Atenção:** conecte o teclado quando a central está desligada. Conecte o teclado e ligue a central antes de digitalizá-la e adicioná-la. Se o teclado for adicionado sem energia, ele não será verificado pela central e não funcionará. Diferentes teclados precisam de diferentes endereços para serem configurados, e após configurar, eles precisam ser desligados e reiniciados para que a configuração tenha efeito. Quando o teclado é conectado e ligado pela primeira vez, a tela indicará o tipo de falha presente na central, como bateria não conectada, rede desconectada, etc.

