

Câmera IP Speed Dome

PST-CIP-P302-AIP

Visualize o manual completo em:



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Positivo Tecnologia!

Este produto foi desenvolvido para que você possa cuidar de sua própria segurança de forma independente desde a instalação até o monitoramento diário das imagens.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A instalação e remoção da unidade e seus acessórios devem ser realizadas por profissional qualificado. Você deve ler todas as Instruções de Segurança fornecidas com seu equipamento antes da instalação e operação.

2.1 Precauções

- Não aplique peso sobre o cabo de força. Caso contrário, o conector de cabo do dispositivo pode ser desprendido.
- Ao conectar a uma interface externa, use o terminal de conexão no dispositivo e verifique se o terminal do cabo (trava ou grampo) está em boas condições e corretamente fixado.
- Não curve excessivamente ou arraste os cabos durante a instalação; caso contrário, um mau contato do cabo pode causar mau funcionamento.
- Durante o transporte, é necessário prestar atenção especial para proteger o vidro frontal contra fricção, arranhões e manchas, etc. Para manter o vidro frontal limpo, não remova o filme protetor até que a montagem esteja concluída e você esteja pronto para ligar o dispositivo.


2.2 Manutenção

- Se houver poeira na superfície do vidro frontal, remova a poeira com cuidado usando uma escova sem óleo ou soprador de pó.
- Se houver graxa ou mancha de poeira na superfície do vidro frontal, limpe a superfície do vidro com cuidado do centro para fora usando um pano para limpeza de lentes. Se, mesmo assim, a graxa ou a mancha ainda não forem removidas, use um pano de limpeza de lentes com detergente e limpe a superfície do vidro com cuidado até que seja removido.
- Não use solventes orgânicos, como benzina ou etanol, ao limpar o produto.

3. APARÊNCIA

3.1 Dimensões

A aparência pode variar de acordo com o modelo do dispositivo.



Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra.

Pela Internet: www.positivoseg.com.br
Via E-mail: peleloendereçopositivoseg@positivo.com.br
Via Whatsapp: (41) 3316-7421

Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **0800-727-5137**, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília). A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a revenda autorizada POSITIVO para iniciar o processo de reparo ou troca do produto.

CUIDADOS E ALERTAS PARA ASSEGURAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DE SEU PRODUTO

Instalação: você adquiriu um produto Positivo com propósito de aprimorar a segurança e/ou monitoramento de sua residência, local de trabalho ou outro ambiente. A Positivo fornece única e exclusivamente o equipamento, não sendo responsável pela instalação do mesmo no local desejado. É de sua completa e integral responsabilidade a execução da instalação do equipamento, seja de forma própria ou mediante a contratação de profissional capaz e tecnicamente qualificado para isso. A Positivo não se responsabiliza por erros realizados durante a instalação que possam comprometer a efetividade do equipamento e, tão pouco, erros que acabem danificando o produto.

Garanta que a instalação do produto seja feita em local fixo e estável, pois a queda pode gerar danos ao equipamento. O produto deve ser instalado em local protegido contra exposição a chuvas, ventanias, substâncias inflamáveis, explosivas e/ou corrosivas, bem como não aponte a câmera diretamente para a luz solar, pois pode acarretar danos ao sensor de imagem, causando distorções nas imagens. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especificações técnicas.

Energia e elétrica: Esse produto deve ser utilizado com a fonte de alimentação de energia que o acompanha, podendo haver prejuízos ao seu correto funcionamento a utilização de outra fonte de energia. Caso o produto não acompanhe uma fonte de alimentação, o mesmo deve ser utilizado com uma fonte que siga as especificações vindas em sua ficha técnica. Adicionalmente, relembramos que a instalação e a operação do produto devem ser realizadas em conformidade com as normas de segurança elétrica local. Não sobrecarregue as tomadas elétricas e extensões. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico. A Positivo não se responsabiliza por incêndios ou choques elétricos

3.2. Conexão do Cabo


As figuras no manual são apenas para sua referência. A aparência e o cabo traseiro podem variar de acordo com o modelo do dispositivo.




4. MONTE SUA CÂMERA

Você pode realizar a montagem na parede ou no teto e comprar acessórios de hardware por conta própria. A montagem deve ser feita em local estável para evitar quedas. A parte a seguir usa a montagem na parede como exemplo. A montagem no teto é semelhante e, portanto, é omitida aqui.

1.(OPCIONAL) Insira o Cartão Micro SD. A figura abaixo é meramente ilustrativa. A posição real da entrada do cartão pode variar.



2.2.(OPCIONAL) Remova a tampa à prova de poeira dentro do adaptador do cabo traseiro.




CUIDADO!

Certifique-se de conectar a fibra ótica à interface ótica do cabo traseiro do dispositivo corretamente.

4.1. MONTAGEM DO SUPORTE

Instale primeiro o adaptador no suporte e depois monte a câmera no suporte.

1. Marque as posições dos furos consultando os pontos de montagem no suporte e passe o cabo pelo furo na parede. Em seguida, faça furos e bata nos parafusos de expansão.



causados por manuseio e/ou instalações inapropriadas. Não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, pois há risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos.

Manuseio: ao manusear e/ou transportar o produto, tome os devidos cuidados com o equipamento para evitar danos causados por peso, vibrações ou respingos de água durante o transporte, armazenagem e/ou instalação. Em hipótese alguma desmonte o produto e não toque suas partes internas, o que automaticamente acarretará a perda de garantia. Não exponha o produto a choques e/ou vibrações. Caso identifique algum problema com o produto, não tente consertar o equipamento, abrindo ou removendo a tampa ou qualquer outro componente, pois, além de perder a garantia, pode representar perigo. Deixe que toda assistência seja feita por nossa rede autorizada.

Armazene a embalagem: recomendamos que realize a guarda cuidadosa da embalagem original do produto, caso haja a necessidade de envio do produto para análise de garantia ou para eventual transporte particular para instalação em outro local. Esta recomendação é feita em virtude de embalagens diferentes da original poderem causar danos ao dispositivo durante o transporte.


Infortúnios: Ao adquirir este produto você está ciente que o equipamento é um meio eletrônico de monitoramento e que pode contribuir para sua segurança e inibição de atuação de meliantes. Contudo, a Positivo, em hipótese alguma, se responsabiliza e/ou emite garantia para infortúnios como roubo e furto ou, ainda, o não armazenamento das imagens, não sendo o produto uma garantia de não ocorrência de delitos ou qualquer outro evento indesejado.

1. LISTA DE EMBALAGEM


Contate o seu revendedor local se a embalagem estiver danificada ou incompleta. O conteúdo da embalagem pode variar de acordo com o modelo do dispositivo.

N.	Nome	Qtd
1	Câmera	1
2	Guia rápido de instalação	1
3	Acessórios de Instalação	1

2. Gire o adaptador do suporte (rosca macho G1 ½) e prenda o adaptador do suporte com um parafuso.



3. Prenda o fio de segurança ao suporte e à cúpula. E passe o cabo traseiro pelo suporte.



4. Alinhe os dois suportes da câmera na parte superior da câmera com o trilho interno no adaptador do suporte, empurre a câmera para cima e gire a câmera no sentido anti-horário até que ela faça contato com o parafuso do adaptador do suporte.

5. Prenda a cúpula com dois parafusos M5 até que fiquem em contato com o tubo metálico*. Após, conecte os cabos e fixe o suporte na parede com arruelas planas, arruelas de pressão e porcas

6. Depois da instalação, conecte a interface de alimentação a uma fonte de energia e a interface de rede a um cabo ethernet para iniciar a câmera.

*CUIDADO!

Apertar demais pode causar a fratura dos parafusos.

OBSERVAÇÃO!

-O processo de instalação anterior é para instalação oculta, na qual os cabos estão dentro da parede. Se a instalação aberta for adotada, os cabos não são inseridos na parede, mas são rosqueados na saída em um lado da base.
 -Aguarde até que o dispositivo conclua o autoteste de cada uma das operações de panorâmica, inclinação e zoom toda vez que é ligada.

5. ACESSE SUA CÂMERA

Antes de começar, verifique se:

Sua câmera está funcionando corretamente e conectada à rede.
 O PC que você está usando está instalado com o Internet Explorer 7.0 ou posterior

Siga estas etapas para acessar sua câmera pela Web:

Abra seu navegador, insira o endereço IP de sua câmera (IP padrão 192.168.1.13) na barra de endereços e pressione "enter" para abrir a página de login.

Digite o nome de usuário e a senha (padrão: admin/123456) e clique em Login.

OBSERVAÇÃO!

-O DHCP é ativado por padrão. Se um servidor DHCP for usado em sua rede, sua câmera pode ter um endereço IP atribuído e você precisará usar o endereço IP atribuído para efetuar login.

-Pode ser necessário instalar um plug-in em seu primeiro login. Siga as instruções na tela para concluir a instalação e, em seguida, abra o navegador novamente para fazer login.

-A senha padrão destina-se apenas ao seu primeiro login. Para garantir a segurança, altere a senha após o primeiro acesso. É altamente recomendado definir uma senha forte de pelo menos nove caracteres, incluindo todos os três elementos: números, letras e caracteres especiais.

-Se a senha foi alterada, use a nova senha para fazer login.

